

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» чччччч.

| | | |
|--|---------|---|
| Марка а/м | Honda |  |
| Модель а/м | CR-V | |
| Страна производства а/м | - | |
| Год начала производства а/м | 2017 | |
| Год окончания производства а/м | - | |
| Тип кузова автомобиля а/м | - | |
| Тип двигателя автомобиля а/м | - | |
| Объем двигателя а/м | - | |
| Тип КПП а/м | автомат | |
| Количество ступеней КПП а/м | - | |
| Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад) | - | |
| Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП) | - | |
| Артикул МПУ "Fortus" | xxxxxx | |
| Модель (номер) МПУ "Fortus" | 2439 | |
| Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация) | - | |

Комплектация МПУ «FORTUS» xxxxxx.



| п/п | Наименование | Кол-во |
|-----|----------------------------|--------|
| 1 | Замок | 1 |
| 2 | Прихват | 1 |
| 3 | Защита декоративная фортус | 1 |
| 4 | Болт срывной М8х20 | 2 |
| 5 | Гайка срывная М8 | 1 |
| 6 | Шайба защитная 8 | 3 |



Снимите накладку консоли

1



Снимите накладку консоли

2



Открутите болты крепления селектора

3



Открутите гайку крепления тяги КПП

4



Установите прихват (поз. 2), закрепив гайкой (поз. 5) с шайбой (поз. 6)

5



Установите замок (поз. 1) и закрепите болтом (поз. 4) с шайбой (поз. 6)

6



Закрепите замок (поз. 1) с помощью болта (поз. 4) с шайбой (поз. 6)

7



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

8



Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм. Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

9